

## Knæklys – Brugsanvisning

Bøj og knæk knæklyset for at få det til at lyse.  
Bøj ikke knæklyset for meget, for at undgå lækage. Væsken kan forårsage permanente pletter på tøj, møbler og andet. Væsken indeholder glasskår og kan derfor være farligt at skære knæklys op.



### **Advarsel:**

Forårsager hudirritation  
Forårsager alvorlig øjenirritation

#### **VED KONTAKT MED ØJNENE:**

Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

#### **VED KONTAKT MED HUDEN:**

Vask med rigeligt vand og sæbe.  
Særlig behandling påkrævet ved hudirritation: søg lægehjælp.  
Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

## **Sikkerhed for knæklys**

- Lav aldrig hul i knæklys rørene, da væsken kan give pletter på tøj og andet
- Kom aldrig i kontakt med væsken, da det kan genere hud og øjne. (Skulle uheldet ske alligevel, så vask straks grundigt med vand)
- Drik aldrig væsken fra knæklys rørene
- Knæklys skal opbevares mørkt og helst køligt, da sol og varme kan påvirke effekten.
- Kan smides i alm. husholdningsaffald efter brug.
- Anbefales ikke til børn i alderen 0 til 3 år.